

Před aplikací PU laků:

## BEZPEČNÉ ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHŮ PODLAHOVIN (0)

**Dr. Schutz® GROUP**  
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

**Dr. Schutz®**

	Linoleum (1)	LVT, PVC hladké povrchy (heterogen, homogen)	LVT, PVC struktura na povrchu (heterogen, homogen)	Guma / Kaučuk materiál v rolích Hladký povrch	Guma / Kaučuk struktura na povrchu (čtverce, nopy ..)	Lité pryskyřičné Podlahy – EP / PU	Přelakování dřevěných podlah - lakovaný povrch (3)
Intenzivní čištění nově položených podlah	PU sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:5 (2)	PU sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:5 (2)	Grit kartáč červený / Základní čisticí přípravek R 1:5 (2)	PU sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:5 (2)	Grit kartáč červený / Turbo základní čistič 1:1 (2)		PU sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:5 (2)
Základní čištění povrchů před renovací	High Performace Pad Nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:1 (2)	High Performace Pad Nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:1 (2)	Grit kartáč červený / Základní čisticí přípravek R 1:1 (2)	High Performace Pad Nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:1 (2)	Grit kartáč červený / Turbo základní čistič 1:1 (2)	High Performace Pad / Základní čisticí přípravek R 1:1 (2)	High Performace Pad Nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:1 (2)
Neutralizační mikrobrus po intenzivním nebo základním čištění (5)	Diamantový pad zrnitost 220 / Voda (4)	Diamantový pad zrnitost 220 / Voda (4)	Diamantový pad zrnitost 220 / Voda (4)	Diamantový pad zrnitost 220 / Voda (4)	Diamantový pad zrnitost 220 / Voda (4)	Diamantový pad zrnitost 220 / Voda (4)	Diamantový pad zrnitost 220 / Voda (4)
Mezibrus mezi laky, pokud je nutný	Diamantový pad zrnitost 220 nebo PU sanační pad šedý / nasucho	Diamantový pad zrnitost 220 nebo PU sanační pad šedý / nasucho	Diamantový pad zrnitost 220 nebo PU sanační pad šedý / nasucho	Diamantový pad zrnitost 220 nebo PU sanační pad šedý / nasucho	Diamantový pad zrnitost 220 nebo PU sanační pad šedý / nasucho	Diamantový pad zrnitost 220 nebo PU sanační pad šedý / nasucho	Diamantový pad zrnitost 220 nebo PU sanační pad šedý / nasucho





- (0) Dbát také na informace a doporučení v technické informaci „TI\_CZ\_002 Příprava povrchů před lakováním“. Tato TI 002 a výše uvedené pomocné příslušenství jsou předpokladem pro optimální přípravu povrchu podlahy a tudíž zárukou pro správné provedení prací.
- (1) Při broušení linolea může dojít ke změnám v jeho barvě a zabarvení. Kdo nebrousí, riskuje špatnou přilnavost laku a také jeho odolnost. V případě pochybností je nutné navrhnout PU Color jako barevné řešení. Nově položené linoleum s odstranitelným výrobním akrylátovým finišem je nutné připravit stejně jako starší linoleum před renovací.
- (2) Uvedené poměry ředění jsou všeobecným doporučením. Ředění a sílu produktu je nutné upravit dle skutečné situace a potřeby, popřípadě použít silnější základní čističe, jako např. Turbo základní čistič.
- (3) Silné působení vody na spoje a spáry může vést k bobtnání nebo zvednutí hrany. Působení vody proto udržovat v co možná nejmenší míře.
- (4) Zabezpečit dobré proplachování padu vodou. Pokud se pad zanechá uvolněnými nečistotami, může dojít k významnému omezení jeho brusné účinnosti.
- (5) Pro mikrobrus povrchu je našim prvním doporučením diamantový pad zrnitost 220 (např. Dr. Schutz Prep Pad, SP Maintenance Diamant Pad 220 Soft).

Před aplikací PU laků:

## BEZPEČNÉ ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHŮ PODLAHOVIN (0)

**Dr. Schutz® GROUP**  
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

### DIAMANTOVÉ PADY – PRO FINÁLNÍ MIKROBRUS POVRCHU

Produkt	Objednáací číslo	Foto	VOC Kč/ks bez DPH	Popis produktu
<b>Diamantové pady zrnitost 220 – pro bezpečnou přípravu povrchu před lakováním</b>				
<b>SP Maintenance Diamant Pad 220 Soft</b> - zrnitost 220 - průměr 17" – 432 mm	211774		<b>1420,-</b>	Diamantové pady pro spolehlivý a bezpečný mikrobrus a přípravu povrchů různých typů podlahovin před následnou aplikací 2-komponentních polyuretanových laků Dr. Schutz Group – viz tabulka na první straně.
<b>Dr. Schutz PREP PAD DIAMANT 16</b> - zrnitost 220 - průměr 16" – 406 mm	8000918600		<b>1077,-</b>	Pozor: Práce s tímto padem vyžaduje zkušenosti. Realizátor musí rozhodnout o možnosti nasazení na konkrétním povrchu a je také poté plně odpovědný za výsledek!
<b>Dr. Schutz PREP PAD DIAMANT 6</b> - zrnitost 220 - průměr 6" – 152 mm	8000918700		<b>477,-</b>	
<b>Dr. Schutz PREP PAD DIAMANT RUČNÍ</b> - zrnitost 220 - 125 x 250 mm	8000918800		<b>537,-</b>	

#### Technická poznámka:

Ostatní v tabulce na první straně uvedené pomůcky, jako **PU sanační pad šedý, High Performance Pad, Grit kartáče**, najdete v našem kompletním aktuálním ceníku. Dbejte také na všechna doporučení v našich návodech, technických informacích a technických listech – vše je „**Ke stažení**“ na našem webu [www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz).